

「ストローホルダー製作キット」説明書

監修：みえテクノエイドセンター

- ① アクリル板のガイド溝の内側を木の板で押さえ、1枚分の材料を手で裁断する（写真1）。
*ひび割れしないように慎重に裁断する。
*アクリルカッターでガイド溝をさらに彫り込んでから裁断すると、ひび割れしにくい。
- ② 裁断した材料を180番のサンドペーパーで、四隅も含めて面取りをする（写真2）。
- ③ 500番の耐水ペーパーで水研ぎする（写真3）。
- ④ 材料をホットプレートで温める（写真4）。
温めているアクリル板を触るときは、軍手をはめて、火傷に注意してください。
*同じ面ばかり温めていると気泡ができるので、裏返しながら温める。
*アクリル板の端がしなる程度まで十分に温める。
- ⑤ 温めたアクリル板を治具に入れていく（写真5）。
*穴からの長さが短い端のほうから、治具の中心部に入れていく。
*中心部がずれないように、中心部方向へしっかりと押し込みながら入れていく。
- ⑥ 材料を最後まで入れたら、治具をロックする（写真6）。
- ⑦ 治具のロックをはずし、ストローホルダーを取り出す（写真7）。
*はずしにくい時は、マイナスドライバーなどを使ってはずします。
*取り出した材料を、洗面器に入れた水につけると早く固まります。
- ⑧ ストローホルダーをコップにつけ、ストローを穴にさす（写真8）。
*ストローが入りくい時は、棒やすりで穴を拡げる。

（写真1）



（写真2）



（写真3）



（写真4）



（写真5）



（写真6）



（写真7）



（写真8）

