

万能リーチャ

〈使用方法〉

ハンドルを握ることで、先端の3本指で物を掴む



〈特徴〉

柔軟な3本指なので掴める物の範囲が広い。付属のマグネットと吸着盤で用途がさらに広がる

類似器具



リーチャ

〈使用方法〉

先端の金具で物を押ししたり、引きよせたり、引き上げたりする

〈特徴〉

衣服の着脱や窓の開閉にも使用でき、用途は広い



長柄ブラシ

〈使用方法〉

取っ手を握り、手の届かない整髪を行う

〈特徴〉

柄の長さや曲がりブラシ形状は好みに合わせられる



ソックスエイド

〈使用方法〉

器具を丸めて予め靴下をはめておき、出来た空洞部に足を入れ、紐を引いて器具を引き抜く

〈特徴〉

足の大きさ、不自由さに応じて形状は対応できる



グリップ付きスプーン・フォーク

〈使用方法〉

持ちやすい取っ手を握って使う

〈特徴〉

スプーン、フォークと取っ手の形、寸法を様々変えて使いやすくする



類似器具



万能カフ

〈使用方法〉

ベルトで手に固定したカフのポケットにスプーン、フォーク、筆記具等を入れて使う

〈特徴〉

指先が不自由でも色々な道具を持つ事が出来る

