



音響用電源  
AC100V (15A)

— 入出力パッチ架 —

1

3

— インカム —

A/B

A

Pri Dante Sec



— 入出力パッチ架 —

2

4

B

インカム

— 入出力パッチ架 —

2